



安阳锻压（集团）机械工业有限公司

网站：<http://www.ayduanya.com>

邮箱：aydy@ayduanya.com

销售电话：0372-5973147

传真：0372-5923102

地址：河南省安阳市开发区长江大道 26 号

邮编：455000

球磨研磨耐磨钢球斜轧机的操作规程

1、钢球斜轧机主机的开机

1.1、正常启动斜轧机电机，生产线无异常响动可正常运转，如有异常应立即关闭电机并排除故障，打开模具冷却水管。

2、钢球斜轧机主机的关机

2.1、关闭模具的冷却水。

2.2、确保斜轧机内无待轧制的棒料时，关闭斜轧机电机。

3、对设备操作的特殊要求

3.1、保持钢球斜轧机、电器操作面板、电器柜处于完好状态，不得带病工作。

3.2、保持斜轧机、电器柜的清洁，如有异物、油污及污水等应及时清除，轧机压紧装置全部压紧，不能有松动。

3.3、为了保证设备正常工作，每班应有专职维修人员跟班在现场，发现问题及时处理。

3.4、设备工作期间，旋转部位严禁用手触摸，万向联轴器下面严禁站人，非工作人员不得靠近设备，以免发生危险。

3.5、工作人员不准直接用手触摸钢球，以免烫伤手。

3.6、工作期间斜轧机如果出现异常声音，应停机检查。